



Snögrind för lertegel- pannor på råspont

Komplett paket 2,4 m



Skarv av snögrind med bygel och motbleck



Valfri konsol



Ingår i monterings
sats 6905; Bygel & motbleck

Monteringsanvisning:

- Max utstick från yttersta konsol 200 mm. Avståndstabell / snözoner, se under regler och tabeller.
- Snögrinden hängs på konsolens hake och skarvas löpande kant i kant med två skarvbyglar/skarv som träds in från ovan respektive undersida för att spänna ihop grindskarven med motbleck och flänsmutter.
- Grinden låses vid varje konsol med en självborrande skruv i markerande hål.

Monteringsanvisning fortsätter på sidan 2

Artikelinformation:

Snögrind paket 2,4 m LTG på råspont
682830 t-röd

Innehåll:

1 st grind 6052
3 st konsol 6020
3 st fotplatta 6131
1 st monterings
sats 6905
1 st monterings
sats 6901

TJB Försäljning AB

info@tjb.se www.tjb.se

tel: 0512-19959

Snögrind fortsätter.

På råspont (min 17 mm eller 12 mm K-plywood)

Max konsolavstånd 1200 mm
(minskas på särskilt hårt utsatta ytor/områden)

Konsol 6020 eller **Konsol 6030**, används med Fotplatta 6131.
Monteringssats 6901 räcker till tre fotplattor.



På bärläkt min 45x70 mm. Använd fotplatta 613200 för bärläktfäste (ingår ej i paketet).

Max konsolavstånd 1200 mm
(minskas på särskilt hårt utsatta ytor/områden).

Konsol 6020 eller **Konsol 6030**, används med Fotplatta 6132.
Monteringssats 6901 räcker till sex fotplattor.



Visar konsol 6020 (ltg)
monterad på fotplatta 6131
(råspont)



Visar konsol 6030 (btg)
monterad på fotplatta 6132
(bärläkt)

Monteringsanvisning på råspont

- Skruva tillfälligt bort konsolmuttrarna och håll ihop konsolen med fotplattan i något av hålalternativen.
- Placera enheten mot råsponten så att konsolen ansluter över takpannan.
- Byt hålalternativ tills placeringen är ok (ca 3 mm mellan konsol och underliggande panna).
- Vid nyproduktion kan nu alla enheter förmonteras enligt denna modell.
- Skruva fast fotplattan med 10 st träskruvar.

Monteringsanvisning på bärläkt

- Skruva tillfälligt bort konsolmuttrarna och håll ihop konsolen med fotplattan i något av hålalternativen.
- Placera enheten på bärläkten så att den nedvikna haken vilar mot övre läkts ovansida och konsolen ansluter över takpannan.
- Byt hålalternativ tills placeringen är ok (ca 3 mm mellan konsol och underliggande panna).
- Vid nyproduktion kan nu alla enheter förmonteras enligt denna modell.
- Skruva fast fotplattan med tre st träskruv i övre bärläkt (den översta skruven 45 grader lutande) och två skruvar i nedre bärläkt.

TJB Försäljning AB

info@tjb.se www.tjb.se

tel: 0512-19959